

SCREEN CLEANER

Limpador de Telas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SCREEN CLEANER é um produto com alta tecnologia e agradável fragrância, especialmente desenvolvido para limpeza de todos os tipos de monitores, computadores, televisores, notebooks, telas de LCD, LED e plasma, removendo manchas, oleosidades e gorduras, conservando o equipamento e mantendo o seu brilho original.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Utilize SCREEN CLEANER com o equipamento desligado. Pulverize SCREEN CLEANER sobre o pano de microfibra e aplique sobre a superfície a ser limpa em movimentos laterais ou de baixo para cima, nunca em movimentos circulares. Finalize a limpeza da superfície utilizando a parte seca do pano de microfibra.

IMPORTANTE: Nunca aplicar o produto diretamente no equipamento.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Aparência: líquido transparente, incolor e perfumado.
- pH: 7,0 – 8,0
- Teor de ativos: 1,0 – 3,0 %
- Densidade: 0,990 – 1,010 g/cm³
- Viscosidade: 10 – 20cps

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.270409/2012-84.

SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DE SCREEN CLEANER

Escritórios, hospitais, escolas, indústrias, limpadoras, hotéis, Call Center e etc.